

Forenklet bruksanvisning for Mommy I'm here

1. Slå på sender(bamse) og mottaker.
2. Hold inne på knappen på mottakeren i tre sekunder for å synkronisere enhetene. Du vil da høre tre korte pip.
3. Produktet er klart for bruk! Fest bamsen et egnet sted på barnet (på skoen, rundt armen eller liknende). Mottakeren vil nå automatisk varsle dersom barnet ditt kommer utenfor en radius på ca 10-12 meter. Du kan når som helst trykke på knappen på mottakeren, så vil du høre hvor barnet ditt befinner seg. Rekkevidden er omlag 45-50 meter.



NB: Om du skulle gå tom for strøm, følger det med 4 ekstra batterier som du enkelt kan skifte ved å bruke den medfølgende skrutrekkeren som er festet til nøkkelknippet. (Gjelder kun utleie). Det er to batterier i hver enhet som skiftes ved behov.

For å skifte batterier på mottakeren, løsner du denne skruen.



For å skifte batterier på senderen(bamsen), løsner du disse to skruene.

Til deg som har leid Mommy I'm here: Om du ikke trenger å skifte batteriene ber vi om at disse leveres tilbake etter endt leie.

God tur!